



TensioLogger TRL

Anschlüsse und Klemmenbelegung

- | | |
|---|---|
| 1 | Port 1 mit Steckeranschluss, für analoge Sensoren mittels Interface oder T-Bus-Sensoren |
| 2 | Port 2 mit Steckeranschluss, für analoge Sensoren mittels Interface oder T-Bus-Sensoren |
| 3 | Port 3 - nicht belegt, Anschluss möglich |
| 4 | Port 4 - nicht belegt, Anschluss möglich |
| 5 | PC-Anschluss über speziellen USB-Stecker -zum Auslesen und Einstellen des Loggers |
| 6 | Externe Loggerversorgung mit Steckeranschluss, hier mittels Steckernetzteil 9 VDC |
| 7 | 'Notversorgung' mit 9 V Batterie- zum Auslesen ohne Steckernetzteil (Batterie vorher einschalten) |